Настоящее
ЖИЛОЙ КВАРТАЛ В РАМЕНКАХ

Корпус	2
Секция	5
Этажей	15
Этаж	10–15